
사용 설명서

AC POWER SEQUENCE CONTROLLER
PSQ-S10


아이에스솔루션
Integrated Sound Solution

PSQ-S10 사용자 매뉴얼



1. 순차 전원 장치 원격 온 오프 스위치
   동작 완료시 점등 상태 유지.
   동작중 온램프 or 오프램프 깜빡임.
2. 마스터 동작 or 원격 동작 선택 키스위치
   (마스터 : 후면 (3번) 장비 설정 스위치 마스터로 설정)
   키스위치 리모트로 선택시 원격 온오프 스위치(1번) 동작 불가능.
3. 해당 장치 기능 선택 스위치 (마스터, 리모트)
4. DC12V 외부 전원 입력 단자. (원거리 설치시 전원 공급 단자.)
   ※ . PSQ-108에서 RJ-45 단자를 통하여 본 장비의 사용전원이 공급 됩니다.
   외부전원 입력은 PSQ-S10과 PSQ-108의 거리가 멀경우에만 사용합니다.
5. 비상 입력 단자. (두단자 연결시 순차 전원 오프 동작 진행)
6. 리모트 PSQ-S10 연결단자
7. 순차 전원 공급 장치(PSQ-108) 연결 단자.

PSQ 시리즈 결선도



결선후 점검 사항.

1. 전원 인가전 PSQ-S10 후면 마스터 리모트 스위치 확인.
   (PSQ-108과 연결되어진 장치가 항시 마스터 이어야 한다.)
2. PSQ-S10 마스터 장치의 전면 키스위치 확인.
   (초기 기동시 키스위치가 리모트로 되어 있을 경우 전면 램프가 들어 오지 않는다.)
3. PSQ-108의 전면 순차전원 동작 스위치를 오프 상태로 한다.
   (연결된 장치중 어느 하나면 온되어 있어도 시스템 전체가 이상 동작을 한다.)
4. 종단 저항 연결
   시스템 안정화를 위하여 종단 저항을 삽입하여야 한다.
5. 순차 연동 주의 사항
   순차 연동시 필히 "**순차전원동작스위치**" OFF 상태로 위지하여야 한다.
   연결된 PSQ108 장비중 "순차전원동작스위치"가 ON되어 있을경우 ERROR가 발생함.
   ERROR 발생시 PSQ108 전면 판넬의 "순차전원동작스위치"를 전체 "OFF"로 조작후
   PSQS10의 전면 "OFF"스위치를 눌러주세요

아이에스솔루션

제품보증서

제 품 명		
MODEL NO		
보 증 기 간		구입일로부터 1년간
구 입 일 자		년 월 일
구입자	주 소	
	성 명	TEL:
판매자	대리점명	TEL:
	주 소	성 명: 인

보증내용(조건)

■무상서비스 – 보증기간내의 경우
■유상서비스 –
1. 보증기간이 경과한 경우
2. 보증기간 이내인 경우
- 사용상의 취급 부주의로 인한 고장시
- 당사 서비스기사 이외의 수리나 개조
- 수송중의 잘못으로 인한 고장시
- 화재, 수해 등 천재지변에 의한 고장 또는 손상시
- 전원의 이상으로 인한 고장시
- 보증서의 제시가 없을때
- 소모성 부품이 마모된 때

* 본 제품의 수리용 회로부품 보유기간은 제조일로 부터 5년간 입니다.

IS Integrated Sound Solution™
본사 · 공장 서울시 강북구 번동 411-103 선경빌딩 6층
TEL(02)922-1450 , FAX(02)922-1451

제품보증규정

● 본 제품은 엄밀한 품질관리 및 검사과정을 거쳐서 만들어진 제품입니다.
● 제품이 제조상의 결함으로 인한 고장이 발생했을 경우에는 구입하신 날로부터 보증기간 중에는 무상으로 수리해드립니다.
● 본 제품의 보증기간이 경과한 후에 발생한 고장에 대해서는 실비로 수리해드립니다.
● 이 보증서의 각란에 소정항목이 기재되지 않거나 보증서를 분실했을 때는 무료서비스를 받지 못하므로 구입처에서 확인을 받으셔서 보관 바랍니다.

서비스신고 안내

* 제품에 고장이 발생하였을 경우는 구입 하신 대리점에 연락하시고, 처리불가능시에는 본사 서비스 센터에 수리를 의뢰하여 주십시오.
– 신고하실 때에는 주소, 성명, 전화번호 및 집의 약도와 함께 고장상태, 불편한 사항을 알려주십시오.
● 이 보증서에 기재되지 않은 사항은 품목별 소비자 피해보상규정(경제기획원 고시)에 따릅니다.

Note